

Communication et réseau

Paramètres de la carte SIM

Si votre smartphone [Brand Name] prend en charge la double SIM, le deuxième emplacement est destiné à la Nano-SIM. Le double emplacement de carte supporte à la fois les cartes Nano-SIM et Micro SD.

En mode Double SIM, vous pouvez définir une carte SIM par défaut pour choisir le numéro qui est utilisé, ou vous pouvez en sélectionner une manuellement avant un appel. Vous pouvez également définir une carte SIM pour les réseaux cellulaires.

Vous pouvez renommer les deux cartes SIM et modifier les paramètres du réseau

Wi-Fi

Connexion Wi-Fi

Allez dans "Paramètres" > "Wi-Fi", activez le Wi-Fi.
Les réseaux Wi-Fi détectés seront affichés.

- Wi-Fi sans mot de passe

Si vous souhaitez vous connecter au Wi-Fi sans mot de passe, appuyez directement sur le réseau.

- Wi-Fi avec mot de passe

Appuyez sur le réseau et entrez le mot de passe si nécessaire.

- Ajouter manuellement un réseau

Si vous ne trouvez pas le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le nom et le mot de passe du réseau après avoir cliqué sur l'option "Ajouter manuellement un réseau".

Une fois que l'appareil est connecté avec succès à un réseau, chaque fois que le réseau est disponible, l'appareil se connectera au réseau sans avoir à saisir à nouveau le mot de passe.

Si vous ne souhaitez pas vous connecter automatiquement à un réseau, appuyez sur

 pour supprimer le réseau connecté.

Vous pouvez consulter les "Réseaux enregistrés" dans les "Paramètres avancés".

Améliorer l'expérience en ligne

Que faire si le signal Wi-Fi est instable ?

- **Assistant Wi-Fi**

Activez "Sélectionner automatiquement le meilleur Wi-Fi", le téléphone se connectera au meilleur réseau Wi-Fi en détectant et en analysant la qualité de tous les signaux Wi-Fi.

Vous pouvez également activer la fonction "Basculement automatique vers le Réseau Cellulaire". Lorsque tous les réseaux Wi-Fi sont de mauvaise qualité alors que les données cellulaires sont activées, le téléphone passera automatiquement au réseau cellulaire.

- **Accélération avec double canal**

Lorsque l'option "Accélération avec double canal " est activée, la vitesse du réseau sera intelligemment accélérée lorsque les données cellulaires et le Wi-Fi sont utilisés simultanément. Vous pouvez alors profiter d'une connexion Internet plus fluide.

Les applications pour l'accélération du réseau sont présentées ci-dessous.

Accélération double Wi-Fi

Après avoir activé le mode Double Wi-Fi, deux réseaux Wi-Fi seront connectés en même temps, ce qui permettra d'accélérer la connexion au réseau et d'assurer un basculement de l'un à l'autre sans problème.

Activer le mode Double Wi-Fi

Allez dans "Paramètres" > "Wi-Fi" > "Accélération intelligente" > Activez "Accélération double-Wi-Fi".

Notes :

Il y a 2 points d'accès Wi-Fi. L'un est à 2,4 GHz, l'autre à 5 GHz. Aucune perturbation ne se produit entre les deux et chaque hot spot peut recevoir et envoyer des données indépendamment.

Les 2 hotspots peuvent être nommés de la même façon ou différemment.

Les 2 hotspots peuvent partager le même routeur ou être pris en charge par des routeurs différents.

(Seulement certains modèles prennent en charge cette caractéristique)

Applications utilisant le Wi-Fi et les données mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'autorisation réseau pour chaque application dans "Wi-Fi et données mobiles", "Wi-Fi" ou "Fermer". Vous pouvez également consulter le trafic total utilisé par chaque application.

Allez dans "Paramètres" > "Carte SIM et données cellulaires" > "Utilisation des données" > "Autorisations réseau".

Autres connexions sans fil

VPN

Le VPN est un dispositif de communication en réseau professionnel, qui étend un réseau privé à travers un réseau public. Le VPN permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des données sur des réseaux partagés ou publics comme si leurs appareils informatiques étaient directement connectés au réseau privé.

Ajouter un VPN

Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil" > "VPN" > . Entrez le nom, le type de VPN, l'adresse du serveur et d'autres informations pour ajouter un VPN.

Partage de connexion

Vous pouvez partager votre réseau de quatre manières différentes.

● Hotspot personnel

Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil" > "Hotspot personnel".

Lorsque le hotspot personnel est activé, votre connexion Internet peut être détectée et partagée par les appareils environnants. Il convient de noter que la consommation de données et d'énergie peut être plus importante. Le hotspot personnel s'éteint automatiquement après 10 minutes si aucun appareil ne s'est connecté.

Entrez dans "Paramètres hotspot personnel" pour définir le nom et le mot de passe de votre hotspot personnel.

Vous pouvez également définir une liste rouge, un nombre maximum d'appareils connectés et une restriction des données dans "Gestion de la connexion".

● Connexion Wi-Fi

Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil" > "Connexion Wi-Fi".

Lorsque le partage de connexion Wi-Fi est activé, votre réseau Wi-Fi est partagé. Il se peut que vous consommiez plus de données et d'énergie. Le hotspot personnel s'éteint automatiquement après 10 minutes si aucun appareil n'est connecté.

Entrez "Paramètres de partage de connexion Wi-Fi" pour définir le nom et le mot de passe de votre hotspot. Lorsque l'option "Visible pour les autres appareils" est désactivée, vous pouvez ajouter manuellement des réseaux pour vous connecter au hotspot.

D'autres appareils se connectent à votre hotspot

- Recherchez le nom de votre hotspot.
- Entrez le mot de passe comme indiqué pour vous connecter.

Remarque : jusqu'à 10 appareils peuvent se connecter à votre hotspot en même temps. Le partage de connexion Wi-Fi ne peut pas être utilisé simultanément avec les fonctions [Brand Name] Share, Wi-Fi Directe, Interaction en Multi-écrans et d'autres.

● Connexion USB

Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble. Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil".

Activez le "Partage de connexion USB", l'ordinateur reconnaîtra automatiquement et partagera votre connexion Internet.

Lorsque le jumelage est terminé. Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil" > "Connexion Bluetooth".

Un autre appareil doit activer le Bluetooth et appuyer sur le nom de votre Bluetooth pour partager votre connexion Internet.

Pour désactiver le partage de connexion Bluetooth. Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil" > "Partage de connexion Bluetooth".

Vous pouvez également appuyer sur "Déconnecter" pour déconnecter le Bluetooth et cesser de partager votre connexion Internet.

NFC

Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil" > "NFC".

Lorsque la fonction "NFC" est activée, le téléphone est autorisé à échanger des données avec tout appareil se trouvant à proximité.

Vous pouvez également utiliser "Touch & Pay" et "Android Beam". Votre téléphone est autorisé à effectuer un paiement ou à transférer des données via NFC.

Transfert sans fil

- **Wi-Fi Direct**

Grâce au "Wi-Fi Direct", vous pouvez transférer rapidement des données vers des appareils homologues lorsque vous vous connectez au même réseau sans fil.

- **Screencast**

Allez dans "Réglages" > "Autres connexions sans fil" > "Screencast".

L'écran de votre téléphone peut être couplé en temps réel avec un dispositif d'affichage après avoir activé l'affichage sans fil sur le dispositif d'affichage.

- **DLNA**

Lorsque la fonction "DLNA" est activée, le téléphone recherche automatiquement l'appareil DLNA dans le même réseau sans fil Wi-Fi, puis projette l'écran du téléphone sur l'appareil cible.
